

# ARENAS-Perla

## Pulverförmiges Vollwaschmittel

- ▲ Phosphatfreies Vollwaschmittel
- ▲ Ausgezeichnete Waschleistung bei 30–90 °C
- ▲ Optimale Fleckenentfernung
- ▲ Erzielt einen hohen Weißgrad



### Anwendungsbereich

Zum Waschen von Bunt- und Weißwäsche sowie Reinigungstextilien im Temperaturbereich von 30–90 °C geeignet. Nicht geeignet für Textilien aus Wolle und Seide.

### Anwendung

Die zu waschenden Textilien sind nach Farbe und den vorgegebenen Waschtemperaturen zu sortieren.

### Textilwäsche:

#### Dosierempfehlung für 1 kg Trockenwäsche

	leichte Verschmutzung		normale Verschmutzung		starke Verschmutzung	
	g	ml	g	ml	g	ml
Härtebereich 1 ( $< 1,5$ mmol/L)	14	16	20	24	35	41
Härtebereich 2 ( $1,5 - 2,5$ mmol/L)	16	19	24	28	38	45
Härtebereich 3 ( $> 2,5$ mmol/L)	20	24	35	41	48	56

Produkt in die Einspülkammer für die Vor- bzw. Hauptwäsche geben. Für die Vorwäsche die halbe Dosierung laut Tabelle verwenden. Für sehr starke Verschmutzungen die Dosierung um 5 g pro kg Wäsche erhöhen. Verbrauch: keine Angabe möglich.

Der Verbrauch ist abhängig von der Waschmaschinengröße, der Wasserhärte und dem gewählten Flottenverhältnis.

Schüttgewicht: 850 kg/m<sup>3</sup>.



### Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside  $< 5$  %, anionische Tenside  $< 5$  %, Seife  $< 5$  %, Zeolithe 5–15 %, Polycarboxylate  $< 5$  %, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis 5–15 %, optische Aufheller, Duftstoffe.  
pH-Wert (1:100): 10

Artikelnummer  
j657126

Verpackungseinheit (VPE)  
15 kg Sack

Anzahl VPE je Palette  
50

# ARENAS-Perla

## Pulverförmiges Vollwaschmittel

---

### **Kennzeichnung**

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.